

10. Свидетельство о приемке.

Паяльная станция **МАГИСТР Ц20-А3** заводской
№ _____
соответствует техническим условиям
TV 28.29.6-004-34181869-2014 и признана годной
для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » 20 г.

Представитель ОТК _____

Паяльная станция имеет декларацию о соответствии
TC N RUД-RU.AГ73.B.37370

МАГИСТР Ц20-А3

паяльная станция

Инструкция по эксплуатации
и паспорт

7. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C, относительной влажности воздуха до 60 %.

8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается, следует проверить:
— наличие питающего напряжения;

1. Введение.

Паяльная станция **МАГИСТР Ц20-А3**, в дальнейшем станция, предназначена для проведения паяльно-ремонтных работ. Блок управления предназначен для поддержания заданной температуры жала паяльника.

Станция выпускается в пластмассовом корпусе, имеет клемму заземления. Нагревательный элемент выполнен из термокерамики.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания	36В, 50 Гц
Мощность паяльника	50 Вт
Диапазон температур непрерывный	150÷350 °C
Погрешность контроля температуры	+/- 5 °C
Точность задания температуры	+/- 10 °C
Наработка на отказ	2400 ч.
Масса, не более	0,5 кг.

Содержание.

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Комплектность.
4. Указание мер безопасности.
5. Подготовка к работе.
6. Техническое обслуживание.
7. Правила хранения.
8. Возможные неисправности и методы их устранения.
9. Гарантии изготовителя.
10. Свидетельство о приемке.

9. Гарантии изготовителя.

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
- 9.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.
- 9.3. Гарантия на блок управления составляет 3 года со дня продажи.
- 9.4. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.
- 9.5. Гарантийный ремонт не производится в случае:
 - а) истечения указанного выше гарантийного срока;
 - б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
 - в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);
 - г) наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Блок управления с паяльником	1 шт.
3. Жало паяльное	2 шт.
4. Инструкция по эксплуатации и паспорт	1 шт.
5. Упаковочная коробка	1 шт.

5. Подготовка к работе.

- Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- 5.1. Подключите заземление к клемме станции.
 - 5.2. Проверьте соответствие сетевого напряжения значению, указанному на корпусе станции.
 - 5.3. Вставьте блок управления в розетку сети переменного тока.
 - 5.4. Рукояткой установите требуемое значение температуры.

4. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

Перед нагревом паяльника необходимо убедиться, что жало установлено соответствующим образом.

ВНИМАНИЕ! Смена жала осуществляется только с выключенной станцией при температуре паяльника не более 50 °C.

6. Техническое обслуживание.

- 6.1. Всегда очищайте наконечник и облуживайте свежим слоем припоя.
- 6.2. Высокая температура сокращает срок службы наконечника, используйте оптимальную температуру.
- 6.3. Не пользуйтесь флюсами, содержащими хлориды или кислоты.
- 6.4. Не прилагайте чрезмерных усилий к наконечнику жала паяльника при пайке.