

**Машина для определения колееобразования асфальтобетонных
покрытий прокатыванием нагруженного колеса**

КНК-20

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АИФ 2.782.016 РЭ**

Современные аппараты для контроля качества нефтепродуктов

Благодарим Вас за приобретение и использование КНК-20 – машины для определения колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса.

с 1959 г. производит и поставляет аппараты для контроля качества нефтепродуктов в лаборатории заводов, аэропортов, предприятий топливно-энергетического комплекса.

Наши аппараты реализуют СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ, прошли метрологическую аттестацию, включены в МИ 2418-97 «Классификация и применение технических средств испытаний нефтепродуктов» и соответствующие ГОСТы как средства реализации методов контроля качества.

В аппаратах предусмотрены специальные решения, позволяющие реализовывать кроме стандартных методов и методы для выполнения исследований, что особенно важно при разработке новых видов продукции. АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» применяет новейшие технологии и компоненты для обеспечения стабильно высокого качества аппаратов, удобства их эксплуатации, с целью сокращения затрат времени на испытания и повышения эффективности Вашей работы.

В приобретенной Вами машине *ЛинтеЛ*® КНК-20 применены лучшие достижения в разработках изделий данного типа:

- современное устройство управления, с использованием импортных комплектующих и узлов повышенной надёжности;
- персональный компьютер, система подсказок и самодиагностики повышают удобство Вашей работы, а также позволяют сократить время освоения;
- высокостабильные измерительные датчики. Предусмотрена возможность точной подстройки показаний;
- автоматическое поддержание условий испытания;
- сохранение в памяти до 1000 результатов испытаний.

СОДЕРЖАНИЕ

1	СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	2
2	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	2
2.1	Назначение.....	2
2.2	Технические характеристики	2
2.3	Устройство и работа	4
3	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
3.1	Требования к месту установки	6
3.2	Внешний осмотр	6
3.3	Опробование	7
4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8
4.1	Дополнительные материалы	8
4.2	Эксплуатационные ограничения	8
4.3	Подготовка пробы	8
4.4	Подготовка машины к проведению испытания.....	8
4.5	Проведение испытания.....	9
4.6	Обработка результатов испытания	14
4.7	Завершение работы.....	18
4.8	Перечень возможных неисправностей	18
4.9	Действия в экстремальных ситуациях	18
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
5.1	Дополнительное оборудование и материалы	19
5.2	Общие указания и меры безопасности	19
5.3	Перечень операций	19
5.4	Очистка дисплея, корпуса от загрязнений	20
5.5	Очистка воздушной камеры, выдвигающихся платформ, шин, форм для образцов	20
5.6	Замена колесной пары	20
5.7	Калибровка измерителей вертикального перемещения колесной пары.....	21
5.8	Калибровка датчика давления пневмосистемы	22
5.9	Обслуживание фильтра.....	24
6	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	24
6.1	Хранение.....	24
6.2	Транспортирование	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	25

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках машины КНК-20 и указания, необходимые для её правильной и безопасной эксплуатации.

1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Машина – машина КНК-20. ПК – персональный компьютер.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение

Машина КНК-20 изготовлена согласно ТУ 28.99.99-051-00151785-2016, является испытательным оборудованием напольного типа и предназначена для определения колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса в соответствии со стандартами:

- EN 12697-22 «Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 22. Испытание на колееобразование прокатыванием нагруженного колеса» (небольшой прибор, воздушная среда, методы А, В);
- ГОСТ Р 58406.3 «Дороги автомобильные общего пользования. СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса»;
- ОДМ 218.3.017 «Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса» (метод А и В (Б) в воздушной среде для малых машин).

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Эксплуатационные характеристики машины указаны в таблице 1

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Внутренние размеры ячейки		
- длина	мм	320
- ширина	мм	260
- высота образца (регулируется креплением нижней плиты)	мм	25, 40, 60, 80
Узел нагружения		
- наружный диаметр шины колеса	мм	от 200 до 205
- ширина шины	мм	от 45 до 55
- толщина шины	мм	не менее 20
- максимальное отклонение центральной линии дорожки от средней линии образца	мм	5
- номинальная нагрузка на колесо	Н	(700*W/50) ±10
- длина пути колеса	мм	от 220 до 240
- частота (1 цикл = проезд в прямом, а затем в обратном направлении)	мин ⁻¹	от 25,5 до 27,5
Узел измерения глубины колеи		
- диапазон и точность измерения глубины колеи	мм	(от 0 до 20) ±0,2
- диапазон измерения глубины по траектории движения колеса от центра образца	мм	±50
- количество точек измерения в диапазоне (равномерно распределены)	шт	25
Термостат		

- температура термостатирования и испытания образца	°C	(от 40 до 65) $\pm 1^1$
- номинальное время термостатирования образца	ч	6
Напряжение сети питания	В	от 187 до 242
Частота сети питания	Гц	от 49 до 51
Потребляемая мощность, не более: - в рабочем режиме - в режиме ожидания	кВт	2,5
	Вт	80
Температура окружающей среды	°C	от 10 до 35
Относительная влажность при температуре +25°C, не более	%	80
Атмосферное давление	мм рт.ст.	от 680 до 800

2.2.2 Массо-габаритные характеристики машины указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Массо-габаритные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Масса машины, не более	кг	600
Габаритные размеры машины (глубина x ширина x высота)	мм	1000x1160x1785

2.2.3 Точностные характеристики машины приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

№ п/п	Характеристика	Единица измерения	Диапазон значений	Значение
1	Точность силоизмерительного устройства	Н	700	$\pm 10\text{Н}$
2	Точность измерения температуры	°C	От 40 до 65	± 1
3	Точность измерителя глубины колеи	мм	От 0 до 20	$\pm 0,2$
4	Частота циклов нагрузки	мин ⁻¹	26,5	± 1

Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

2.2.4 Перечень автоматизированных функций:

- автоматическое поддержание температуры образцов;
- автоматическое выполнение заданного количества циклов движения колеса или выполнение циклов до получения требуемой глубины колеи;
- автоматическое измерение глубины колеи во время испытания;
- запоминание до 1000 результатов измерений и таблиц, вывод графиков измерения по данным таблиц;
- расчёт требуемых показателей по EN 12697-22, ГОСТ Р 58406.3 и ОДМ 218.3.017;
- вывод результатов испытаний на внешнее устройство печати;
- наличие функций тестирования и самодиагностики;
- вывод сообщений об ошибочных ситуациях.

¹ обязательно выше температуры окружающей среды на 10°C

2.3 Устройство и работа

2.3.1 Комплектность поставки

- 1) Машина КНК-20 АИФ 2.782.016.
- 2) Эксплуатационные документы:
 - Руководство по эксплуатации АИФ 2.782.016 РЭ;
 - Паспорт АИФ 2.782.016 ПС;
 - Программа и методика аттестации АИФ 2.782.016 МА.
- 3) Комплект принадлежностей.

2.3.2 Конструкция машины




Рисунок 1 – Общий вид машины

- 2.3.2.1 Общий вид представлен на рисунке 1. Машина состоит из блока пневмосистемы, воздушной камеры, блока механики и персонального компьютера.
- 2.3.2.2 На лицевой части блока пневмосистемы расположены тумблер «Сеть», Кнопка аварийного останова, индикатор аварии и индикатор нагрева.
- 2.3.2.3 На задней части машины расположены клемма заземления и шнур питания.
- 2.3.2.4 На правой стенке машины расположен разъем USB для подключения печатающего устройства.




Рисунок 2 – Общий вид воздушной камеры

2.3.3 Состав устройства для прокладки колеи

Устройство для прокладки колеи состоит из колесной пары, которая перемещается по поверхности образцов, помещенных в формы и установленных на выдвижные платформы внутри воздушной камеры.

ВНИМАНИЕ

Составные части формы имеют маркировку, соответствующую номеру ячейки (1 или 2). Пронумерованная форма должна быть установлена в ячейку с соответствующим номером. Неправильная установка может привести к неправильному измерению глубины колеи.

ВНИМАНИЕ

Запрещается менять составные части форм между собой.

2.3.3.1 Формы фиксируются на выдвижных платформах с помощью штырей. Выдвижная платформа фиксируется при помощи шарнирно-рычажных зажимов.

2.3.3.2 Колеса над столом осуществляют поступательно-возвратное движение, а устройство обеспечивает контроль скорости увеличения глубины колеи на поверхности образца.

2.3.3.3 Устройство включает в себя:

- 1) колесную пару с шинами, прикрепленными к колесам;
- 2) пневмосистему, обеспечивающую приложение нагрузки к колесам, заданное усилие (направленное перпендикулярно поверхности платформы для образцов) и перемещение колесной пары вверх и вниз;
- 3) привод колесной пары, обеспечивающий перемещение колесной пары по поверхности образцов вперед и назад под нагруженными колесами. Привод обеспечивает прямолинейные гармонические перемещения колес относительно центра верхней поверхности испытательных образцов с полной амплитудой перемещения (230 ± 10) мм, и частотой циклов нагрузки ($26,5 \pm 1,0$) мин⁻¹;
- 4) устройство для измерения вертикального положения нагруженного колеса с точностью $\pm 0,2$ мм и с диапазоном измерений не менее 20,0 мм;
- 5) устройство нагрева и перемешивания воздуха в воздушной камере, обеспечивающее постоянную температуру образцов во время испытаний с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$ относительно

заданной температуры.

2.3.4 Работа машины

2.3.4.1 Образцы, помещенные в формы, устанавливаются на выдвижные платформы и помещаются внутрь воздушной камеры. Формы фиксируются на выдвижных платформах с помощью штырей. Выдвижная платформа фиксируется при помощи шарнирно-рычажных зажимов. На поверхность образцов помещаются датчики температуры.

2.3.4.2 Перед началом испытания образцы могут быть кондиционированы в воздушной камере при заданной температуре с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$ в течении заданного времени.

2.3.4.3 Перед началом испытания выполняется заданное количество проходов колеса.

2.3.4.4 Развитие колеи контролируется с помощью автоматического устройства для измерения перемещений и дискового датчика.

2.3.4.5 Методика А

Вначале выполняется измерение начального вертикального перемещения, а после этого измеряется вертикальное перемещение после каждых (25 ± 1) циклов нагрузки в центре испытательного образца на участке 10 мм от центральной точки нагружаемой области в срединной точке следа.

Прокладка колеи выполняется в течение заданного количества циклов нагрузки или до достижения заданной глубины колеи.

2.3.4.6 Методика В (Б)

Вначале выполняется измерение начального вертикального перемещения на отрезке ± 50 мм от центра нагружаемой области в срединной точке следа, измеряемого как минимум в 25 равноудаленных точках.

Затем измеряется вертикальное перемещение в тех же самых точках сначала после каждых 250 циклов нагрузки в течение первого часа, а затем после каждых 500 циклов нагрузки.

Вертикальное положение колеса определяется как среднее значение для профиля образца на отрезке ± 50 мм от центра нагружаемой области в срединной точке следа, измеряемого как минимум в 25 равноудаленных точках.

Вертикальное положение колеса измеряется без остановки машины.

Прокладка колеи выполняется в течение заданного количества циклов нагрузки или до достижения заданной глубины колеи.

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Требования к месту установки

3.1.1 Машина выпускается в напольном исполнении: при установке обеспечить устойчивое вертикальное положение, при необходимости изменить высоту регулируемых ножек.

3.1.2 Машина должна быть заземлена подключением к клемме заземления.

3.1.3 Место установки машины должно исключать попадание прямых солнечных лучей на монитор управляющего компьютера и образцы.

3.1.4 Место установки устройства должно исключать воздействие тряски, ударов и вибраций, влияющих на нормальную работу, или иметь амортизирующее устройство.

3.2 Внешний осмотр

Перед началом эксплуатации машины:

- 1) освободить машину от упаковки;
- 2) проверить комплектность поставки;
- 3) выполнить внешний осмотр машины на наличие повреждений;
- 4) проверить наличие сопроводительной документации.

На все дефекты составляется соответствующий акт.

3.3 Опробование

ВНИМАНИЕ

После внесения в отапливаемое помещение из зоны с температурой ниже 10°C, выдержать машину в упаковке не менее 4 ч.

3.3.1 При опробовании проверяют:

- 1) возможность включения, выключения и функционирования машины;
- 2) работоспособность органов управления;
- 3) функционирование дисплея;
- 4) правильность и надежность заземления.

3.3.2 Включение машины

3.3.2.1 Подключить машину к сети и повернуть тумблер включения машины. При этом загорается лампочка «Питание», включается компрессор и происходит загрузка управляющей программы.

3.3.2.2 Затем машина переключится в режим подготовки к испытанию (рисунок 3).

КНК-20 Ver. 2.01 Ожидание	
Метод испытания	ПНСТ EN 12697B
Образец...	Асфальт
Количество циклов	10000
Нагрузка на колесо, Н	700
Циклов до начала испытания	3
Макс. глубина колеи, мм	16
Время до запуска, ч:мм	04:30
Температура испытания, °C	40
Время кондицион., ч:мм	04:00
Реакция на открытие дверей	Отсутствует
Ширина колеса, мм	50
Исполнитель...	Владимир Сергеев

Время 07.11.2016 18:09:01

Включить термостат

Включить Автозапуск

Испытание

Журнал...

Настройка...

Выключить

Рисунок 3 – Режим подготовки к испытанию

3.3.3 Дождаться пока не загрузится программа управления и на экране не отобразится окно ожидания. В правом верхнем углу окна должен отображаться значок (⌂), что говорит об исправной связи компьютера с платой управления.

3.3.4 Убедиться, что формы с образцами не установлены и кнопка аварийного останова находится в отжатом положении.

3.3.5 Задать температуру испытания «60°C» и нажать клавишу «Включить термостат». Убедиться, что при этом включаются нагревательные элементы машины и система перемешивания воздушной среды в камере.

3.3.6 Нажать клавишу «Выключить термостат».

3.3.7 При переходе машины в режим ожидания нажать клавишу «Испытание».

3.3.8 Убедиться, что при этом происходит позиционирование колесной пары и опускание колес в нижнее положение.

3.3.9 Затем (поскольку образцы не установлены) машина автоматически должна перейти в режим ожидания.

3.3.10 Завершить испытание

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Дополнительные материалы

Дополнительные материалы для работы машины указаны в таблице 4.

Таблица 4 – Дополнительные материалы

Материал	Назначение
Гипс	для заполнения зазора (более, чем 1 мм) между образцом-плитой и испытательной формой

Дополнительное оборудование для работы машины указано в таблице 5.

Таблица 5 – Дополнительное оборудование

Оборудование	Назначение
Установка для распила асфальтобетона (циркулярная пила)	для обрезки нижней и боковых граней вырубок

4.2 Эксплуатационные ограничения

- 1) Перед включением машины в сеть проверить наличие заземления;
- 2) Машина требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации и обслуживания.
- 3) запрещается производить работы в электрической схеме машины, находящейся под напряжением.
- 4) Обслуживающий персонал должен:
 - пройти обучение для работы с машиной и получить допуск;
 - знать принцип действия машины;
 - знать правила безопасного обслуживания;
 - знать порядок действий при возникновении сбоя.
- 5) При работе с машиной во время кондиционирования образцов в воздушной камере, обслуживающий персонал должен избегать контактов с металлическими поверхностями внутри воздушной камеры и прилегающей к ней зоны. Ожоговый порог для металлических поверхностей по ГОСТ Р 51337-99 равен 3с (для 60 °С).
- 6) При работе с машиной обслуживающий персонал должен выполнять общие правила работы с электрическими установками с напряжением до 1000 В.
- 7) Режим работы машины непрерывный, с выключением компьютера и затем тумблера питания после окончания работы.
- 8) При работе с асфальтобетонами используют одежду специальную защитную - по ГОСТ 12.4.131-83 или ГОСТ 12.4.132-83. Для защиты рук используют перчатки - по ГОСТ 12.4.2252-2013.
- 9) При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности - по ГОСТ Р 12.1.019-2009 и инструкции по эксплуатации оборудования.
- 10) Испытанный асфальтобетон утилизируют в соответствии с рекомендациями завода изготовителя, указанными в стандарте организации на материал.

4.3 Подготовка пробы

4.3.1 Отбор вырубок и приготовление образцов-плит

Отбор вырубок и приготовление образцов-плит осуществляется в соответствии с требованиями следующих стандартов ГОСТ Р 58406.3, EN 12697-22, ОДМ 218.3.017.

4.4 Подготовка машины к проведению испытания

4.4.1 Перед работой с машиной рекомендуется ознакомиться с ПРИЛОЖЕНИЕМ А «Задание параметров».

4.4.2 Включить машину согласно п. 3.3.2.

4.4.3 Закрепление образца-плиты

4.4.3.1 Образец-плиту перед закреплением необходимо подготовить путем обрезки на установке для распила асфальтобетона боковых граней таким образом, чтобы размеры образца-плиты не превышали размеров испытательной формы.




Рисунок 4 – Форма для образца-плиты в разобранном виде

4.4.3.2 Если размеры образца-плиты меньше размера испытательной формы и образовавшиеся зазоры составляют более чем 1,0 мм, их необходимо заполнить гипсом.

4.4.3.3 Поверхность образца-плиты должна находиться в пределах ± 5 мм от верхней кромки формы.

4.4.4 Закрепление вырубki

4.4.4.1 Вырубки перед закреплением необходимо подготовить путем обрезки на установке для распила асфальтобетона верхней или нижней граней таким образом, чтобы размеры вырубки не превышали размеров испытательной формы.

4.5 Проведение испытания

4.5.1 Задание условий испытания

4.5.1.1 Задание условий испытания согласно таблице 6 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А «Задание параметров»).

Таблица 6 – Условия испытания

Элемент	Пояснение
Метод испытания	EN 12697A – испытание с измерением глубины колеи в одной центральной точке; ГОСТ Р 58406.3 – испытание с измерением глубины колеи в 25 точках. Применим для. ОДМ 218.3.017A – испытание с измерением глубины колеи в одной центральной точке; ОДМ 218.3.017Б – испытание с измерением глубины колеи в 25 точках.
Образец...	наименование испытуемого образца, выбирается из предварительно введённого списка образцов.
Нагрузка на колесо, Н	нагрузка 700Н, создаваемая в системе и передаваемая на колесо во время испытания.
Количество циклов	количество циклов, выполняемых за одно испытание. Количество зависит от выбранного метода.
Циклов до начала испытания	количество циклов, выполняемых перед началом испытания.
Макс. глубина колеи, мм	максимально допустимая глубина колеи. При достижении данной глубины испытание прекращается.
Время до запуска, чч:мм	время, по истечении которого автоматически включится режим термостатирования образцов.
Температура испытания, °С	температура, поддерживаемая в воздушной камере во время проведения испытания.

Элемент	Пояснение
Время кондицион, чч:мм	время, в течении которого температура в воздушной камере поддерживается с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$. По истечении этого времени автоматически происходит переход в режим испытания образцов.
Реакция на открытие дверей	отсутствует – разрешается открытие дверей воздушной камеры во время испытания и термостатирования образцов; завершить – при открытии дверей воздушной камеры во время испытания и термостатирования образцов – процесс завершается.
Ширина колеса, мм	ширина колеса, необходимый параметр для расчета результатов.
Исполнитель...	ФИО исполнителя, выполняющего испытание выбирается из предварительно введённого списка.

4.5.2 Установка пробы

4.5.2.1 Испытываемый образец-плита в форме помещается на выдвижную платформу испытательной машины, форма фиксируется на платформе при помощи штыря, а платформа закрепляется при помощи шарнирно-рычажных зажимов (см. рисунок 2, страница 5).

Разместить на поверхности образцов датчики температуры в соответствии с рисунком 5.




Рисунок 5 – Расположение датчиков на поверхности образца. Вид сверху

Проведение испытания выполняется в следующих случаях:

- 1) в режиме «**Автозапуск**» (после истечения времени автозапуска и выдержки времени термостатирования образцов);
- 2) в режиме «**Термостат**» (после выдержки времени термостатирования образцов);
- 3) в режиме «**Испытание**» по нажатию соответствующей клавиши (в этом случае испытание выполняется при температуре окружающей среды).

4.5.3 Проведение испытания в режиме «Термостат»

4.5.3.1 После установки образцов в воздушную камеру, установки датчиков температуры на поверхность образцов и задания условий испытания, необходимо нажать клавишу «Включить термостат». При этом включаются нагревательные элементы машины и система перемешивания воздушной среды в камере.

КНК-20 4.01 (0.00) Ожидание			
Термостат	Стабилизация	Метод испытания	ГОСТ Р 58406.3
00:00:00	00:00:00	Образец...	Асфальт
		Количество циклов	10000
		Нагрузка на колесо, Н	700
t1=0,0°C t=0,0°C t2=0,0°C		Циклов до начала испытания	5
		Макс. глубина колеи, мм	25
		Время до запуска, чч:мм	01:00
		Температура испытания, °C	60
		Время кондицион., чч:мм	00:59
Время 27.03.2020 09:40:57		Реакция на открытие дверей	Отсутствует
		Ширина колеса, мм	50
		Исполнитель...	Пётр Васильевич
Выключить термостат		Журнал...	
Включить Автозапуск		Настройка...	
Испытание		Выключить	

Рисунок 6 – Включен режим «Термостат»

4.5.3.2 На дисплее отобразится информация, приведенная в таблице 7.

Таблица 7 – Условия испытания

Элемент	Пояснение
Термостат	Время, прошедшее с начала запуска термостата (чч:мм:сс).
Стабилизация	Время, прошедшее с момента достижения заданной температуры испытания (чч:мм:сс). В случае, если температура вышла за пределы допустимого диапазона ($\pm 1^\circ\text{C}$), этот параметр обнуляется и отсчет начинается заново с момента достижения допустимого диапазона.
t1	Показания датчика температуры Образца 1 (Левая ячейка) ($^\circ\text{C}$).
t2	Показания датчика температуры Образца 2 (Правая ячейка) ($^\circ\text{C}$).
t	Показания контрольного датчика температуры, расположенного в центральной зоне воздушной камеры ($^\circ\text{C}$).

4.5.3.3 При превышении показателя «**Стабилизация**» значения параметра «**Время кондицион., чч:мм**» (т.е. образцы были выдержанны при заданной температуре указанное время) выполняется автоматический переход в режим «**Испытание**».

4.5.3.4 При необходимости выключить режим термостатирования, необходимо нажать клавишу «**Выключить термостат**».

4.5.4 Проведение испытания в режиме «**Автозапуск**»

4.5.4.1 После установки образцов в воздушную камеру, установки датчиков температуры на поверхность образцов и задания условий испытания, необходимо нажать клавишу «**Включить Автозапуск**».

КНК-20 4.01 (0.00) Ожидание				
Время до запуска	Термостат	Стабилизация	Метод испытания	ГОСТ Р 58406.3
00:59:53	00:00:00	00:00:00	Образец...	Асфальт
			Количество циклов	10000
			Нагрузка на колесо, Н	700
			Циклов до начала испытания	5
			Макс. глубина колеи, мм	25
			Время до запуска, чч:мм	01:00
t1=0,0°C	t=0,0°C	t2=0,0°C	Температура испытания, °C	60
			Время кондицион., чч:мм	00:59
Время	27.03.2020 09:42:01		Реакция на открытие дверей	Отсутствует
			Ширина колеса, мм	50
			Исполнитель...	Пётр Васильевич
Выключить термостат			Журнал...	
Выключить Автозапуск			Настройка...	
Испытание			Выключить	

Рисунок 7 – Включен режим «Автозапуск»

4.5.4.2 На дисплее отобразится информация, приведенная в таблице 8.

Таблица 8 – Условия испытания

Элемент	Пояснение
Время до запуска	Время, оставшееся включения режима «Включить термостат» (чч:мм:сс).

4.5.4.3 При достижении показателя «Время до запуска» нулевого значения (т.е. время ожидания включения режима термостатирования истекло) выполняется автоматический переход в режим «Включить термостат».

4.5.4.4 При необходимости отменить режим Автозапуска, необходимо нажать клавишу «Выключить Автозапуск».

4.5.5 Проведение испытания в режиме «Испытание»

4.5.5.1 При запуске режима происходит автоматическое позиционирование колесной пары в исходное состояние (таким образом, чтобы при опускании колеса находились в центре образцов).

4.5.5.2 Допускается проведение испытания с одним образцом. В этом случае будет задействован привод для установленного образца. В этом случае оба датчика температуры устанавливаются на поверхность испытуемого образца.

4.5.5.3 Далее происходит опускание колес на поверхность образцов и создается давление в пневмосистеме, соответствующее заданной нагрузке на колеса.

4.5.5.4 Затем включаются соответствующие приводы, и выполняется предварительное количество циклов перемещения (заданный параметр «Циклов до испытания»).

4.5.5.5 Дальнейший процесс происходит в соответствии с заданными условиями испытания и выбранным методом.




Рисунок 8 – Включен режим «Испытание»

4.5.5.6 В процессе испытания на дисплее отображается следующая информация, приведенная в таблице 9.

Таблица 9 – Условия испытания

Элемент	Пояснение
Время испытания	Время, прошедшее с начала запуска испытания (чч:мм:сс).
Нагрузка на колеса	Усилие давления колес на образцы, Н.
Колея 1	Глубина колеи образца 1, (мм).
Колея 2	Глубина колеи образца 2, (мм).
t1	Температура образца 1 (Левая ячейка) (°C).
t2	Температура образца 2 (Правая ячейка) (°C).
t	Показания контрольного датчика температуры, расположенного в центральной зоне воздушной камеры (°C).
C1	Количество выполненных циклов перемещения колеса 1 (Левая ячейка).
C2	Количество выполненных циклов перемещения колеса 2 (Правая ячейка).
C	Заданное количество циклов
Таблицы промеров для ячейки 1 и ячейки 2	Для методов EN 12697A, ОДМ 218.3.017A – количество циклов, показания датчика температуры текущей ячейки (°C), глубина колеи (мм), расчетный показатель TR; Для методов EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3 – количество циклов, показания датчика температуры текущей ячейки (°C), средняя глубина колеи (мм), глубина колеи для каждой из 25 точек (мм).
График	Оси шкалы для графика образования колеи: - вертикально (слева) - глубина колеи (мм); - вертикально (справа) - ср. температура воздушной камеры(°C); - горизонтально - количество циклов.

4.6.1.5 В окне «**Результат**» отображаются следующие данные, приведенные в таблице 10.

Таблица 10 – Результат

Элемент	Пояснение
Название	Наименование испытуемого образца из списка образцов.
Метод	EN 12697A, ОДМ 218.3.017A – испытание с измерением глубины колеи в одной центральной точке; EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3 – испытание с измерением глубины колеи в 25 точках.
Дата	Дата проведения испытания.
Исполнитель	ФИО исполнителя, выполняющего испытание.
Нагрузка, Н	Нагрузка, создаваемая в системе и передаваемая на колесо во время испытания.
Заданная Т, °С	Температура, поддерживаемая в воздушной камере во время проведения испытания.
Результаты расчета	Для EN 12697A, ОДМ 218.3.017A – расчетные показатели WTR1, WTR2, WTR, TR1, TR2, TR, RD1, RD2, RD; Для EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3 – расчетные показатели WTS1, WTS2, WTS, RD1, RD2, RD, PRD.
Таблицы промеров для ячейки 1 и ячейки 2	Для EN 12697A, ОДМ 218.3.017A – количество циклов, показания датчика температуры текущей ячейки (°С), глубина колеи(мм), расчетный показатель TR; Для EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3 - количество циклов, показания датчика температуры текущей ячейки (°С), средняя глубина колеи (мм), глубина колеи для каждой из 25 точек (мм).

4.6.1.6 Для просмотра графиков необходимо нажать закладку «**Графики**»:




Рисунок 11 – Закладка «График» в окне «Результат»

- вертикально (слева) – глубина колеи (мм);
- вертикально (справа) – средняя температура воздушной камеры (°С);
- горизонтально – количество циклов.

Оси шкалы для графика профиля колеи (для EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3):

- вертикально – глубина колеи (мм);
- горизонтально – расстояние от центра образца (мм).

4.6.1.7 Для просмотра сведений об испытуемом образце необходимо нажать закладку «**Образец**»:

Результат № 149 **Экспорт** **Печать** **Заккрыть**

Журнал | Результат | Графики | Образец | Лист 1 | Лист 2 | Лист 3 | Лист 4 | Лист 5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗЦЕ		Образец приготовлен в лаборатории	
Название	АСФАЛЬТ-А1	Метод уплотнения	EN 12697-35
Толщина, мм	60	Компоненты смеси	ГРАВИЙ
Плотность, кг/м ³	1500	Метод изготовления и тип смесителя	
Метод опр. плотности		Возраст и условия хранения	2 ГОДА
Приготовлен		Образец взят из покрытия	
Дата изготовления	15.02.2014	Пробу уплотняли	01.01.2010
Сведения о смеси		Место отбора образца	
Производитель смеси		КМ (ПК)	
Марка			
Рецепт смеси			
Сведения о заказчике			
Заказчик испытания	ООО Стройсервис		
Строительная организация			

Рисунок 12 – Закладка «Образец» в окне «Результат»

4.6.1.8 В закладке «Образец» отображаются данные об образце, которые будут отображаться в печатной форме отчета (Таблица 11).

Таблица 11 – Данные об образце

Элемент	Пояснение
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗЦЕ	
Название	Наименование испытываемого образца из предварительно списка образцов.
Толщина, мм	Толщина образца.
Плотность, кг/м³	Плотность образца.
Метод опр. плотности	Метод определения плотности образца (EN 12697-6 или EN 12697-7).
Приготовлен	Сведения о том, приготовлен ли образец в лаборатории или взят из дорожного покрытия (Лаборатория, Покрытие).
Дата изготовления	Дата изготовления или отбора образца.
СВЕДЕНИЯ О СМЕСИ	
Производитель смеси	Информация о производителе смеси.
Марка	Марка смеси.
Рецепт смеси	Рецепт приготовления смеси.
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	
Заказчик испытания	Информация о заказчике испытания.
Строительная организация	Информация о строительной организации.
ОБРАЗЕЦ ПРИГОТОВЛЕН В ЛАБОРАТОРИИ	
Метод уплотнения	Метод уплотнения смеси (EN 12697-33 или EN 12697-35).
Компоненты смеси	Перечень составляющих смеси.
Метод изготовления и тип смесителя	Информация о методе изготовления смеси и применяемом типе смесителя.
Возраст и условия хранения	Возраст образца и информация об условиях хранения.
ОБРАЗЕЦ ВЗЯТ ИЗ ПОКРЫТИЯ	
Пробу уплотняли	Дата уплотнения пробы.
Место отбора образца	Информация о месте отбора образца.
КМ (ПК)	Информация о километре (КМ) и пикете (ПК).

4.6.1.9 Закладки «Лист1», «Лист2», «Лист3», «Лист4», «Лист5» являются окнами предварительного просмотра печатных форм результата испытаний. При выборе одной из этих

закладок открывается просмотр соответствующей печатной формы и становится активной клавиша «Печать».

4.6.1.10 Окна содержат следующие формы отчетов, приведенные в таблице 12.

Таблица 12 – Данные об образце

Элемент	Пояснение
Лист1	Таблица промеров образца 1 (Левая ячейка).
Лист2	Таблица промеров образца 2 (Правая ячейка).
Лист3	Информация об образце.
Лист4	График образования колеи.
Лист5	График профиля колеи (только для методов EN 12697B, ОДМ 218.3.017Б, ГОСТ Р 58406.3).

4.6.1.11 При нажатии клавиши «Печать» отображается системное окно настройки печати (см. Рисунок 13)




Рисунок 13 – Окно печати

4.6.1.12 Для печати отчетов необходимо предварительно подсоединить устройство печати к разъему USB на правой стенке машины.

4.6.1.13 Клавиши «Экспорт» служит для выгрузки информации о текущем результате испытания в текстовые файлы на внешний носитель.

4.6.1.14 При нажатии клавиши «Экспорт» отображается системное окно выбора внешнего носителя (см. Рисунок 14)




Рисунок 14 – Окно выбора внешнего носителя при «Экспорте»

4.6.1.15 При выборе носителя и нажатии клавиши «ОК» произойдет выгрузка результата в файлы **KNK_20_NNNN_1.txt** (информация об условиях испытания и образце) и **KNK_20_NNNN_2.txt** (информация о промерах колес), где NNNN - номер испытания.

4.7 Завершение работы

4.7.1 Для выключения машины необходимо нажать клавишу «Выключить». При этом появится окно запроса на выключение машины. При подтверждении запроса - необходимо дождаться выключения управляющего компьютера и только после этого выключить тумблер «Сеть».

ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать машину только тумблером «Сеть» (без нажатия клавиши «Выключить»). Это может привести к повреждению программного обеспечения управляющего компьютера.

4.8 Перечень возможных неисправностей

4.8.1 Виды неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Виды неисправностей и методы их устранения

Вероятная причина	Рекомендации и методы устранения
Машина включена в сеть, не включается тумблером	
Сработал автомат	Включить автомат
Температура в воздушной камере не выходит на заданный режим	
Неправильно установлены датчики температуры	Проверьте правильность установки датчиков
Испытание неожиданно завершилось, термостат выключился	
Открыта дверца воздушной камеры	Закройте дверцы, повторите испытание
Глубина колес больше (меньше) заведомо ожидаемой	
Отклонения в показаниях датчика нагрузки	Произведите калибровку измерителя нагрузки

4.8.2 При других видах неисправности необходимо обратиться на предприятие - изготовитель.

4.9 Действия в экстремальных ситуациях

4.9.1 При попадании жидкостей или посторонних предметов внутрь машины необходимо:

- 1) выключить машину нажатием тумблера «Сеть» (см. рисунок 1);
- 2) вынуть сетевую вилку из розетки;
- 3) снять защитный кожух;
- 4) удалить жидкость или посторонние предметы;
- 5) установить кожух на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления жидкости рекомендуется использовать сжатый воздух. Чем быстрее будет удалена жидкость, тем больше вероятность сохранения работоспособности машины. После удаления жидкости машину выдержать не менее 16 часов перед повторным включением.

4.9.2 При необходимости аварийной остановки двигателей привода колесной пары или для экстренного выключения нагревателя нажать «кнопку аварийного останова» (см. Рисунок 1)

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для увеличения срока службы машины необходимо проводить ее техническое обслуживание. Периодичность технического обслуживания зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины.

5.1 Дополнительное оборудование и материалы

Перечень дополнительных материалов для технического обслуживания представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень дополнительных материалов и инструментов

Материал	Назначение
Спирт этиловый	Очистка дисплея и корпуса машины от загрязнений.
Салфетка хлопчатобумажная	
Ветошь	Чистка воздушной камеры и выдвигающихся платформ, протирка шин, чистка форм для образцов.
Щетка	
Чистящий растворитель (смесь 90% ацетона и 10% керосина)	
Ключ рожковый х24 – 2шт.	Замена колесной пары

Перечень дополнительного оборудования для технического обслуживания представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Перечень дополнительного оборудования

Оборудование	Диапазон	Точность	Назначение	Рекомендуемые СИ
Динамометр	от 600 до 800 Н	КТ 1	Проверка показаний силоизмерительного устройства	Динамометр электронный переносной АЦДУ/1С-1/1И-1

5.2 Общие указания и меры безопасности

5.2.1 Требования к квалификации обслуживающего персонала и общие меры безопасности при проведении технического обслуживания приведены в п. 4.2 настоящего руководства.

5.2.2 К техническому обслуживанию не допускаются машины, не удовлетворяющие требованиям техники безопасности и технически неисправные.

5.3 Перечень операций

Перечень операций технического обслуживания представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Перечень операций

Операция	Пункт	Периодичность
Очистка дисплея от загрязнений	5.4	по мере необходимости, при наличии загрязнений
Очистка корпуса от загрязнений	5.4	
Чистка воздушной камеры и выдвигающихся платформ	5.5	по мере необходимости, при наличии загрязнений
Протирка шин	5.5	
Чистка форм для образцов	5.5	
Замена колесной пары	5.6	один раз в год
Калибровка измерителей вертикального перемещения колесной пары	5.7	один раз в год
Калибровка датчика давления пневмосистемы	5.8	один раз в год
Обслуживание фильтра	5.9	один раз в год
Обслуживание компрессора	-	в соответствии с комплектом эксплуатационных документов на компрессор

ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания необходимо выключить машину, отключить от сети, кроме п. 5.7, 5.8.

5.4 Очистка дисплея, корпуса от загрязнений

5.4.1 Поверхность дисплея и корпус машины очищать по мере загрязнения салфеткой, смоченной в этиловом спирте.

5.5 Очистка воздушной камеры, выдвигающихся платформ, шин, форм для образцов

5.5.1 Поверхности: воздушной камеры, выдвигающихся платформ, шин, форм для образцов очищать по мере загрязнения ветошью, щеткой и чистящим растворителем (смесь 90% ацетона и 10% керосина).

5.6 Замена колесной пары

5.6.1 Для замены колесной пары требуется следующий инструмент:

- ключ рожковый х24 – 2шт.




Рисунок 15 – Замена колесной пары.

5.6.2 Включить машину и в режиме ожидания нажать клавишу «Настройка». При этом откроется окно «Настройка». В окне расположены элементы управления пневмосистемой:

Снять нагрузку



5.6.3

5.6.4 Нажать клавишу «Снять нагрузку», и поднять колесо вверх при помощи клавиши .

5.6.5 При помощи двух рожковых ключей отвинтить Гайки М16 (см. рисунок 15), и снять колесо (левая ячейка).

5.6.6 Установить новое колесо в соответствии с рисунком 16.

5.6.7 Закрепить колесо при помощи двух рожковых ключей Гайками М16 (см. рисунок 15).




Рисунок 16 – Расположение поверхности колеса относительно выдвижной платформы

5.6.8 Собрать форму, установив плиту-основание в самое верхнее положение.

5.6.9 Установить форму на выдвижную платформу (левая ячейка) внутри воздушной камеры.

5.6.10 Форму зафиксировать на выдвижной платформе с помощью штыря, а выдвижную платформу зафиксировать при помощи шарнирно-рычажных зажимов.

5.6.11 Нажать клавишу . При этом колесо опуститься вниз на плиту-основание формы. Убедиться, что поверхность соприкосновения колеса и плиты соответствуют рисунку 16. В

противном случае поднять колесо вверх при помощи клавиши , скорректировать положение колеса и повторно опустить колесо.

5.6.12 Повторить п.п. 5.6.4-5.6.11 для правой ячейки.

5.6.13 Выполнить калибровку измерителей вертикального перемещения колесной пары (см. п. 5.7).

5.7 Калибровка измерителей вертикального перемещения колесной пары

5.7.1 Выполнить двойное нажатие на заголовок экрана для доступа к клавишам калибровки.

Настройка Заккрыть

Заводской номер

Калибр 1			Калибр 2			Датчики температуры		Диспетчер задач		
L, мм	H	Step	L, мм	H	Step	Нагреватель	0	0,0°C	Проводник	
-48	1336	2670	-48	1610	490	Ячейка 1	0	0,0°C		Очистить результаты
-44	1336	2710	-44	1610	530	Ячейка 2	0	0,0°C		
-40	1336	2751	-40	1614	570					
-36	1336	2792	-36	1614	610	Датчик нагрузки			Параметры ПБИ	
-32	1340	2833	-32	1613	650	Показания (ед) при 700Н				1515
-28	1340	2874	-28	1613	690	Показания, ед.				0
-24	1340	2915	-24	1614	730	Показания, Н			-359	
-20	1343	2955	-20	1616	770	Значение ЦАП			Ручной режим	
-16	1343	2996	-16	1617	810	ЦАП при 700Н				1740
-12	1343	3037	-12	1617	850	Снять нагрузку				▲ ▼
-8	1346	3078	-8	1617	890	Датчики положения колес			Датчики глубины колеи	
-4	1346	3119	-4	1620	930	1 Верх				■
0	1346	3160	0	1620	970	1 Низ				■
4	1349	3200	4	1620	1010	2 Верх			■	
8	1349	3241	8	1620	1050	2 Низ			■	
12	1352	3282	12	1620	1090	Левая ячейка, ед.			0	
16	1353	3323	16	1623	1130	Правая ячейка, ед.			0	
20	1356	3364	20	1623	1170	Расчет таблицы измерений				
24	1356	3405	24	1624	1210					
28	1356	3445	28	1625	1250					
32	1359	3486	32	1626	1290					
36	1359	3527	36	1627	1330					
40	1359	3568	40	1627	1370					
44	1362	3609	44	1630	1410					
48	1362	3650	48	1630	1450					

Н1 (мм) 0,0 Н2 (мм) 0,0

Контрольная сумма 6906C2FE

Рисунок 17 – Окно «Настройка»

ВНИМАНИЕ

Значения, приведенные на рисунке – случайные.

Соответствия глубины колеи и высоты набора пластин указаны в таблице 17.

Таблица 17 – Соответствия глубины колеи и высоты набора пластин

Высота набора пластин, мм	Глубина колеи, мм	Пластины, мм
20	0	16 + 4
18	2	16 + 2
16	4	16
14	6	8 + 4 + 2
12	8	8 + 4
10	10	8 + 2
8	12	8
6	14	2 + 4
4	16	4
2	18	2
0	20	-


5.7.2 Собрать формы, установив плиты-основания в самое верхнее положение.

5.7.3 Установить формы на выдвижные платформы внутри воздушной камеры.

5.7.4 Формы зафиксировать на выдвижных платформах с помощью штырей, а выдвижные платформы зафиксировать при помощи шарнирно-рычажных зажимов.

5.7.5 Выполнить следующие действия:

- 1) Установить на левую плиту-основание набор калибровочных плит с высотой, указанной в таблице 4 соответствия глубины колеи и высоты набора пластин (начиная с глубины колеи 0 мм - высота набора 20 мм).

- 2) Установить глубину колеи для левого колеса 0 мм -  .

Нажать клавишу "**Калибр 1**" в левой колонке. После подтверждения запроса на калибровку, колесо опустится вниз на верхнюю поверхность калибровочной пластины, выполнит несколько циклов и поднимется вверх. После этого заполнится колонка параметра "**Н**" в левой таблице.

5.7.6 Повторить п.п.5.7.5 последовательно для наборов калибровочных плит в соответствии с таблицей 17.

5.7.7 Выполнить калибровку измерителя для правой ячейки (при этом нажимать клавишу "Калибр 2" в правой колонке).

5.8 Калибровка датчика давления пневмосистемы

5.8.1 Для калибровки датчика давления пневмосистемы требуется:

- динамометр сжатия с верхним пределом измерения 1000Н (рекомендуемый тип динамометра – АЦДУ);

- калибровочные пластины толщиной 2мм.

5.8.2 Собрать формы, установив плиты-основания в самое верхнее положение.

5.8.3 Установить формы на выдвижные платформы внутри воздушной камеры.

5.8.4 Формы зафиксировать на выдвижных платформах с помощью штырей, а выдвижные платформы зафиксировать при помощи шарнирно-рычажных зажимов.

5.8.5 Включить машину и в режиме ожидания нажать клавишу «Настройка». При этом откроется окно «Настройка»(см. рисунок 18).

Настройка Заккрыть

Заводской номер

Калибр 1			Калибр 2		
L, мм	H	Step	L, мм	H	Step
-48	1336	2670	-48	1610	490
-44	1336	2710	-44	1610	530
-40	1336	2751	-40	1614	570
-36	1336	2792	-36	1614	610
-32	1340	2833	-32	1613	650
-28	1340	2874	-28	1613	690
-24	1340	2915	-24	1614	730
-20	1343	2955	-20	1616	770
-16	1343	2996	-16	1617	810
-12	1343	3037	-12	1617	850
-8	1346	3078	-8	1617	890
-4	1346	3119	-4	1620	930
0	1346	3160	0	1620	970
4	1349	3200	4	1620	1010
8	1349	3241	8	1620	1050
12	1352	3282	12	1620	1090
16	1353	3323	16	1623	1130
20	1356	3364	20	1623	1170
24	1356	3405	24	1624	1210
28	1356	3445	28	1625	1250
32	1359	3486	32	1626	1290
36	1359	3527	36	1627	1330
40	1359	3568	40	1627	1370
44	1362	3609	44	1630	1410
48	1362	3650	48	1630	1450

H1 (мм) 0,0 H2 (мм) 0,0

[Расчет таблицы измерений](#)

Датчики температуры

Нагреватель 0 0,0°C

Ячейка 1 0 0,0°C

Ячейка 2 0 0,0°C

Датчик нагрузки

Показания (ед) при 700Н 1515

Показания, ед. 0

Показания, Н -359

Значение ЦАП

ЦАП при 700Н 1740

Снять нагрузку

Ручной режим

Датчики положения колес

1 Верх 2 Верх

1 Низ 2 Низ

Датчики глубины колеи

Левая ячейка, ед. 0

Правая ячейка, ед. 0

Диспетчер задач

Проводник

Очистить результаты

Параметры ПБИ

Номер сети 6

Номер канала 6

Заводской номер 12

Версия ПО 3.02

Контрольная сумма 6906C2FE

Рисунок 18 – Окно «Настройка»

5.8.6 Нажать клавишу "0" в левом столбце кнопок калибровочной таблицы (обведена овалом).


Дождаться, пока колесо не остановится, после чего нажать клавишу  для поднятия колеса вверх.

5.8.7 Нажать клавишу "0" в правом столбце кнопок калибровочной таблицы (обведена овалом).

Дождаться, пока колесо не остановится, после чего нажать клавишу  для поднятия колеса вверх.

5.8.8 Снять форму с левой выдвижной платформы внутри воздушной камеры.

5.8.9 Установить на левую платформу, предварительно поместив на нее калибровочную пластину толщиной 8мм, динамометр в соответствии с рисунком 19.



Вид справа

Вид спереди

Рисунок 19 – Расположение динамометра относительно колеса

5.8.10 Установить на динамометр калибровочную пластину, толщиной 2мм, предварительно сняв опорный шарик, и произвести калибровку нуля динамометра.

5.8.11 Установить опорный шарик.


5.8.12 Установить калибровочную пластину на опорный шарик по центру (край пластины придерживать рукой) в соответствии с рисунком 19.


5.8.13 Нажать клавишу . При этом колесо опуститься вниз на верхнюю поверхность пластины. Убедиться, что поверхность соприкосновения колеса и пластины соответствуют рисунку 19 (калибровочная пластина параллельна платформе). В противном случае поднять колесо вверх при помощи клавиши , скорректировать положение динамометра с пластиной и повторно опустить колесо.

5.8.14 Нажать клавишу «ЦАП при 700Н». Подождать 5 минут для стабилизации показаний образцового динамометра и поверяемого датчика. Проверить показания динамометра на дисплее АЦДУ. Если значение не соответствует ($700 \pm 10\text{Н}$), нажать клавишу «Снять нагрузку», и поднять

колесо вверх при помощи клавиши . Затем скорректировать показатель «Значение ЦАП для 700Н» (примерно 20 - 25 единиц на 10Н) и повторить п.п. 5.8.11– 5.8.14.

5.8.15 Если значение соответствует $700 \pm 10\text{Н}$, запомнить показания параметра



и ввести это значение в поле 


. Затем нажать клавишу

«Снять нагрузку», и поднять колесо вверх при помощи клавиши .

5.8.16 Выполнить проверку показаний датчика нагрузки и динамометра.

5.8.17 Установить калибровочную пластину на опорный шарик по центру (край пластины придерживать рукой) в соответствии с рисунком 19.

5.8.18 Нажать клавишу .

5.8.19 Нажать клавишу «ЦАП при 700Н». Подождать 5 минут для стабилизации показаний образцового динамометра и поверяемого датчика. Сравнить показания динамометра на дисплее АЦДУ с показаниями параметра . Значения не должны отличаться более чем на 10Н. Затем нажать клавишу «Снять нагрузку», и поднять колесо вверх при помощи клавиши .

5.8.20 Переставить форму на левую платформу, установить динамометр в соответствии с рисунком 19 и повторить п.п. 5.8.9-5.8.19 для правой ячейки.

5.9 Обслуживание фильтра

Если уровень жидкости (конденсат и/или масло) в фильтрах будет примерно на 10 мм выше нижнего края нижнего окошка фильтра, необходимо убедиться, что давление в пневмосистеме отсутствует (стрелка манометра указывает на "0"), повернуть колпачок в нижней части фильтра против часовой стрелки, дождаться слива конденсата и повернуть обратно.

При неисправности фильтра или загрязнении фильтрующего картриджа обращаться в АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Хранение

6.1.1 Условия хранения машины в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 15150-69.

6.1.2 Машина должна храниться в закрытых отапливаемых помещениях в упаковке на стеллажах, не подвергающихся вибрациям и ударам.

6.1.3 Машина должна храниться при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С.

6.1.4 Хранение машины без упаковки не допускается.

6.1.5 Срок хранения машины 6 лет.

6.1.6 Машина консервируется согласно варианту В3-10 ГОСТ 9.014-78, вариант упаковки – ВУ-5.

6.1.7 Если после распаковывания машина не применлась по своему прямому назначению, то хранить его необходимо в чехле из полиэтилена ГОСТ 10354-82.

6.2 Транспортирование

6.2.1 Условия транспортирования машины в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

6.2.2 Машину разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках) на любое расстояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

А.1 Быстрый ввод параметров

В режиме подготовки к испытанию на дисплее отображаются параметры испытания. Эти параметры могут быть изменены в режиме быстрого ввода:

Петров Иван Иванович ▼

Для редактирования параметров, отображаемых на экране в режиме подготовки к испытанию, необходимо нажать на строку выпадающего меню. При этом меню раскрывается:

Петров Иван Иванович ▼
 Петров Иван Иванович ▲
 Иванов Сергей Сергеевич
 Сидоров Лев Давыдович
 Николаева Елена Петровна
 Сергеева Татьяна Павловна ▼

Если выбрать необходимую строку в списке и нажать на нее – параметр будет изменен:

Николаева Елена Петровна ▼

А.2 Редактор Даты и Времени

Для смены текущей даты и времени необходимо в режиме подготовки к испытанию нажать на необходимую цифру внутри элемента ввода (например, 02):

Время 02.04.2014 11:32:10

С помощью кнопок ▲ и ▼ изменить значение. При необходимости повторить действия для других цифр внутри элемента ввода.

Для записи текущей даты и времени необходимо нажать кнопку **Время**.

А.3 Редактор Даты

При нажатии на поле, отображающее Дату, открывается редактор ввода даты и в поле ввода отображается значение текущего параметра:

ВВОД ДАННЫХ				
31.12.2999		15.02.2014		
01.01.2010				
.	7	8	9	
.	4	5	6	
0	1	2	3	
Удалить		Очистить		
Отмена		Ввод		
[Дата изготовления]				

Формат даты:

ДД.ММ.ГГГГ,

где ДД - число месяца;

ММ - месяц;

ГГГГ - год.

Клавиатура имеет набор цифровых и набор специальных кнопок:

Кнопка	Действие
	Ввод разделителя даты
	Удаление даты
	Удаление последней введенной цифры
	Заккрытие окна редактора без сохранения значения
	Заккрытие окна редактора с сохранением значения

В левой части окна ввода числа выводятся минимальное и максимальное допустимые значения редактируемого параметра.

В строке состояния (под кнопками) выводится наименование редактируемого параметра.

При выходе с сохранением значения введенное значение заменяет значение редактируемого параметра.

А.4 Редактор Времени

При нажатии на поле, отображающее Время, открывается редактор ввода времени и в поле ввода отображается значение текущего параметра:

ВВОД ДАННЫХ

99:59
00:00
04:00

:	7	8	9
:	4	5	6
0	1	2	3
Удалить		Очистить	
Отмена		Ввод	

[Время кондицион., чч:мм]


Формат времени:

ЧЧ:ММ,

где ЧЧ - количество часов;

ММ - минуты.

Клавиатура имеет набор цифровых и набор специальных кнопок:

Кнопка	Действие
	Ввод разделителя времени
	Удаление времени
	Удаление последней введенной цифры
	Заккрытие окна редактора без сохранения значения
	Заккрытие окна редактора с сохранением значения

В левой части окна ввода числа выводятся минимальное и максимальное допустимые значения редактируемого параметра.

В строке состояния (под кнопками) выводится наименование редактируемого параметра.

При выходе с сохранением значения введенное значение заменяет значение редактируемого параметра.

А.5 Редактор чисел

При нажатии на поле, отображающее числовые данные открывается редактор ввода чисел и в поле ввода отображается значение текущего параметра:

Клавиатура имеет набор цифровых и набор специальных кнопок:

Кнопка	Действие
	Ввод десятичного разделителя
	Изменение знака числа
	Удаление всего числа
	Удаление последней введенной цифры
	Заккрытие окна редактора без сохранения значения
	Заккрытие окна редактора с сохранением значения

В левой части окна ввода числа выводятся минимальное и максимальное допустимые значения редактируемого параметра.

В строке состояния (под кнопками) выводится наименование редактируемого параметра.

При выходе с сохранением значения введенное значение заменяет значение редактируемого параметра.

А.6 Редактор текста

При нажатии на поле, отображающее числовые данные открывается редактор ввода текста и в поле ввода отображается значение текущего параметра либо пустое поле при добавлении новой записи:

ВВОД ДАННЫХ

ТЗТ-2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Удалить Строчные Латинские Очистить ◀ ▶ Отмена Ввод
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	
Э	Ю	Я				.	-	/		

Русские Заглавные [
Продукт
]

Клавиатура имеет следующий набор специальных кнопок:

Кнопка	Действие
Удалить	Удаление символа слева от курсора
Очистить	Очистка всей строки
◀ ▶	Перемещение курсора влево /вправо
Строчные Заглавные	Переключение клавиатуры в режим заглавных/строчных букв
Латинские Русские	Переключение клавиатуры в режим латинских/ русских букв
Отмена	Закрытие окна редактора текста без сохранения значения
Ввод	Закрытие окна редактора текста с сохранением значения

При выходе с сохранением значения результат заменяет запись редактируемого списка или добавляет новую.

В строке состояния (под кнопками) выводится следующая информация:

Надпись	Обозначение
Русские	Выбран режим русских букв
Латинские	Выбран режим латинских букв
Заглавные	Выбран режим заглавных букв
Строчные	Выбран режим строчных букв
[Наименование]	Наименование редактируемого поля

А.7 Редактирование справочника образцов

Редактор справочника вызывается при помощи нажатия кнопки

Образец...

расположенной слева от списка образцов:

Справочник образцов

Добавить

Удалить

Заккрыть

Список

Содержимое

Наименование	Дата	Толщина, мм	Плотность, кг/м3	Приготовлен
АСФАЛЬТ-А1	15.02.2014	60	1500	
ПОКРЫТИЕ	01.01.2010	50	450	Лаборатория
БЕТОН	04.01.2010	40	1	
ГУП АВТОСТРОЙ	01.12.2014	60	2500	Лаборатория

Выбранная запись справочника выделяется голубым цветом.

При нажатии закладки **Содержимое** открывается окно с полным содержанием текущей записи справочника:

Справочник образцов		Добавить	Удалить	Заккрыть
Список		Содержимое		
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗЦЕ		Образец приготовлен в лаборатории		
Название	АСФАЛЬТ-А1	Метод уплотнения	EN 12697-35	
Толщина, мм	60	Компоненты смеси	ГРАВИЙ	
Плотность, кг/м3	1500	Метод изготовления и тип смесителя		
Метод опр. плотности	EN 12697-6	Возраст и условия хранения	2 ГОДА	
Приготовлен	Лаборатория	Образец взят из покрытия		
Дата изготовления	15.02.2014	Пробу уплотняли	01.01.2010	
Сведения о смеси		Место отбора образца		
Производитель смеси		КМ (ПК)		
Марка				
Рецепт смеси				
Сведения о заказчике				
Заказчик испытания	ООО Стройсервис			
Строительная организация				

Окно редактора имеет следующий набор кнопок:

Кнопка	Действие
Добавить	Создать новый продукт

Удалить	Удалить выбранный продукт из справочника
Заккрыть	Закрытие окна редактора

А.8 Редактирование списка исполнителей

Редактор справочника вызывается при помощи нажатия кнопки

Исполнитель...

, расположенной слева от списка исполнителей.

При нажатии кнопки открывается окно редактора справочника:

Список исполнителей		Добавить	Удалить	Заккрыть
Исполнитель				
Иванов Петр Иванович				
Владимир Сергеевич				
Пётр Васильевич				
Дмитрий Валерьевич				
Сергей Иванович				

Окно редактора имеет следующий набор кнопок:

Кнопка	Действие
Добавить	Добавить нового исполнителя в справочник
Удалить	Удалить выбранного исполнителя из справочника
Заккрыть	Закрытие окна редактора

Выбранная запись справочника выделяется голубым цветом.